

Collecte d'alto Modèle VR, VR STD, VR Pro de Schatten

Merci d'acheter une de nos collectes d'alto. Chaque collecte est soigneusement faite à la main et examinée pour s'assurer qu'elle rencontre nos niveaux élevés pour la qualité et la longévité.

Instructions d'installation :

- 1)** Les pieds du pont doivent être adaptés avec précision et correctement pour niveler la courbe du ventre de l'alto. Aussi bien, le pont peut être réduit dans l'épaisseur pour optimiser sa réponse et la courbure du dessus du pont doit être placée. Si vous n'êtes pas confortable faisant l'ajustage de précision du pont, alors on le suggère fortement que vous preniez votre collecte et instrument à votre réparateur d'alto ou luthier local pour faire effectuer le travail professionnellement.
- 2)** Le soin raisonnable devrait être pris en manipulant la collecte jusqu'à ce qu'elle soit installée. Le fil meneur de la collecte est tout à fait flexible et n'a pas tendance à rompre. Abstenez-vous svp à tirer excessivement ou à la traction sur le fil meneur.
- 3)** Le visage du pont avec le grand point noir et la signature devrait faire face à la queue. Le grand point représente le centre d'un 1/4 " de cercle qui contient le cristal de piezo.
- 4)** Au centre du 1/4 " le cercle contenant l'unité de piezo, le bois du pont lui-même est approximativement 0.160 " de profondeur. Le pont peut être aminci selon les besoins du côté avant (de signature) seulement par un maximum de 0.065 ", laissant une épaisseur globale à ce point central sans moins de 0.095". Pour la sûreté, nous proposons que vous n'amincissiez pas le pont plus que 0.050 " ci-mesuré à partir de la surface en bois avant.
- 5)** Le cric de rendement fourni, ou un de votre propre approvisionnement, devrait être solidement ancré à l'alto de sorte qu'aucune contrainte anormale ne soit placée sur le fil extérieur. La collecte vient pré-câblée à un cric en ligne 1/4 ".
- 6)** Le cristal de piezo dans le pont est extrêmement sensible et est tout à fait haut dans le rendement. Veuillez s'assurer que vous prenez le temps pour ajuster le volume sur votre ampli en utilisant d'abord la collecte.

VR STD et VR pro -Ces modèles viennent pré-câblés à un assemblage de cric.

1) En utilisant une petite clef hexagonale ou tout autre petit rond, attachez la partie inférieure de la bride de repos de menton aux jambes du cric. L'assemblage du cric est normalement placé dans le secteur à la gauche de la queue et peut être replacé selon les besoins.

2) Incluses avec chaque cric sont quelques bandes supplémentaires de liège que vous pouvez coller au dessous de l'unité si vous constatez que l'unité ne serrera pas entièrement à l'instrument.

3) Souder les connections sur le VR Std. Le fil externe de la collecte est rectifié (-) et est soudé au crochet coudé sur le dos du cric.

Le fil intérieur est chaud (+) et est soudé au crochet court sur le dos du cric.

4) Souder les connections sur le VR pro. - Le fil externe de la collecte est rectifié (-) et est soudé au côté du pot de commande de volume

dans le secteur indiqué par un point vert. Le fil intérieur est chaud (+) et est soudé au premier crochet du pot de volume qui est coloré avec un point rouge.

Garantie

Nous justifions à l'acheteur original que nos collectes sont exemptes des défauts en matériaux et de l'exécution pendant une période de 2 (deux) années. Si le Produit échoue à exécuter correctement au cours de la période indiquée de garantie vous pouvez entrer en contact avec votre revendeur ou concepteur de Schatten pour des instructions. Aucun produit ne sera admis pour le retour de garantie par Schatten Design sans numéro d'autorisation de retour.

Rev.07-06